


ファイルマネージャーによるバックアップ方法

ファイルマネージャーアプリは、写真や動画など、データのバックアップにご利用いただけます。本体⇔microSD間でのデータの移動が可能です。
※バックアップをするには、別売の microSD(class10 推奨) が必要となります。ご注意くださいからバックアップを行なってください。

1



ホーム画面より **MENU** キー を押し

メニューを開きます。

『ファイルマネージャー』をタップ、またはカーソルで選択し『決定キー』を押してください。


ファイルマネージャーが表示されます。

2



『内部ストレージ』を画面タップ、または『決定キー』を押すとリスト画面が表示されます。


3



バックアップをしたい項目を画面長押し、またはカーソルで選択し、『決定キー』を長押ししてください。

(選択されると図のようにレ点が表示されます。)

4



③の選択状態のまま **MENU** キーを押す

とサブメニューが表示されます。

『コピー』をタップ、またはカーソルで選択し『決定キー』を押してください。

5



赤丸のホームマークのボタンをタップ、またはカーソルで選択し、ファイルマネージャーのトップへ戻ります。

その後『SDカード』をタップ、またはカーソルで選択し『決定キー』を押してください。

SDカード画面が表示されたら

MENU キーを押してサブメニューを

開き、『貼り付け』をタップ、またはカーソルで選択し『決定キー』を押してください。成功しますとコピーしたファイル名が表示されます。

※同じファイル名がある場合、『ファイル名 (0)』等新しい上書きされない様になっています。

終了の際は電源ボタンを押してホーム画面へ戻ります。